

# Layout des Entertainments


## Ein-/Ausgänge

Micro-Eingang  
Schwanenhals

Audio-Eingang  
XLR (L/R)

Audio-Eingang  
RCA (L/R)

CD-Schacht  
Eingangswahl



Aktivieren der  
Quellen

## Pegelsteuerung der Signalquellen

Laustärkeregelung der einzelnen Quellen:

Audio-Ausgang  
XLR Mono

Audio-Ausgang  
RCA (L/R)

## Power

Zentral an/aus

Steckdosen an/aus

## CD-Bluetooth-Player

Titelsteuerung

Aux Eingang

Pitch (Abspielgeschwindigkeit)

USB Eingang


## Klangfeldprozessor

## Mehrkanalverstärker

(In der Schublade)

Verschieden Microphone:

Schwanenhals, Ansteck- und Handmicrophon



\* In diesem Bereich sind keine  
Einstellungen nötig.

Hinweis:  
Die Nutzung bedarf einer Buchung  
und der Genehmigung seitens der  
Gemeinde.  
Widerrechtliche Nutzung wird  
verfolgt.